

Vodič za daljinsko punjenje – aplikacija MyToyota



DALJINSKO PUNJENJE – PROVJERITE STATUS BATERIJE



1. KORAK

Na početnom zaslonu dodirnite ikonu baterije.

16:46 <	Battery Status	ul 🕈 🔳
	GD 82%	
Battery	Information	
🕞 EV Range		418 km
EV Range with A/C		400 km
CHJ: Rem	aining charge time	10 min
Chargir	ng Schedule	
Crea	ate Schedule	>
Public (Charging	
	ock Station	>

2. KORAK

Ovdje možete vidjeti podatke o bateriji.

DALJINSKO PUNJENJE – POSTAVITE RASPORED PUNJENJA



1. KORAK

Na početnom zaslonu dodirnite ikonu baterije.

16:46	Potton Status	.ul 🗢 🖿
<	Battery Status	
	යා 82%	
Battery	Information	
🕞 EV Range		418 km
🛞 EV R	ange with A/C	400 km
CHJ: Rem	aining charge time	10 min
Chargin	g Schedule	
🕚 Crea	e Schedille	>
Public C	mm	
Unlo	ck	>

2. KORAK

Dodirnite "Izradi raspored" (Create Schedule).

DALJINSKO PUNJENJE – POSTAVITE RASPORED PUNJENJA





4. KORAK

Odaberite dane u tjednu i vrijeme kada želite da se automobil počne puniti.

Kada završite dodirnite "Spremi raspored" (Save Schedule).



DALJINSKO PUNJENJE – POSTAVITE RASPORED PUNJENJA PUTEM MULTIMEDIJSKOG SUSTAVA



KORAK 4.a

Osim toga, raspored možete postaviti putem višenamjenskog zaslona automobila.

Napomena: funkcija višenamjenskog zaslona razlikovat će se ovisno o modelu i razredu opreme.



DALJINSKO PUNJENJE – TRENUTAČNO PUNJENJE



16:46		ul 🕆 🗖
<	Battery Status	
	^{رښ} 82%	
	harge Now	
Battery li	nforma	
🗀 EV Ra	nge	418 km
BV Range with A/C		400 km
Charging	Schedule	
🕚 Schec	lules	1 >
Public Ch	narging	
Unloc	k Station	>

6. KORAK

Da biste zaobišli raspored i odmah započeli s punjenjem, vratite se na stranicu rasporeda punjenja.

Priključite automobil na izvor napajanja, zatim dodirnite "Trenutačno punjenje" (Charge Now).



DALJINSKO PUNJENJE – TRENUTAČNO PUNJENJE PUTEM MULTIMEDIJSKOG SUSTAVA



KORAK 6.a

Osim toga, raspored možete zaobići i odmah početi s punjenjem putem višenamjenskog zaslona automobila.

Napomena: funkcija višenamjenskog zaslona razlikovat će se ovisno o modelu i razredu opreme.



DALJINSKO PUNJENJE – POSTAVITE RASPORED PUNJENJA



7. KORAK

Punjenje odmah započinje i pod stavkom "Preostalo vrijeme punjenja" (Remaining charge time) prikazuje se vrijeme do kraja punjenja.

DALJINSKO PUNJENJE – UREDITE I IZBRIŠETE RASPORED PUNJENJA



1. KORAK

Da biste uredili ili izbrisali raspored punjenja, dodirnite "Rasporedi" (Schedules).



2. KORAK

Odaberite raspored koji želite promijeniti.

DALJINSKO PUNJENJE – UREDITE I IZBRIŠETE RASPORED PUNJENJA



3. KORAK

Promijenite dan ili vrijeme po želji.



4. KORAK

Dodirnite "Spremi raspored" (Save Schedule) da biste spremili promjene.



DALJINSKO PUNJENJE – UREDITE I IZBRIŠETE RASPORED PUNJENJA



5. KORAK

Možete upotrijebiti gumb za prebacivanje kako biste pauzirali raspored.

<	Charging Schedule
Set the t charging	ime you want your car to begin g.
	-
	Add A Schedule

6. KORAK

Za brisanje rasporeda povucite koš za smeće ulijevo.



DALJINSKO PUNJENJE – UREDITE I IZBRIŠETE RASPORED PUNJENJA



7. KORAK

Na stranici "Rasporedi punjenja" (Charging Schedules) potvrdit će se da je raspored izbrisan.



SVAKA JE ZNAČAJKA BITNA

Povezane usluge neprekidno se poboljšavaju, pa se vizualni prikazi i zasloni aplikacije u ovom vodiču mogu neznatno razlikovati od onih koje možete vidjeti u aplikaciji MyToyota.

