

Korisnički vodič za Toyotin digitalni ključ



SADRŽAJ

3. stranica – Aktivacija usluge digitalnog ključa.

5. stranica – Postavljanje digitalnog ključa.

10. stranica – Dijeljenje digitalnog ključa i upravljanje njime.

12. stranica – Prilagodba dosega digitalnog ključa (kalibracija).

15. stranica – Brisanje digitalnog ključa s pomoću aplikacije MyToyota.

16. stranica – Brisanje digitalnog ključa s pomoću multimedijskog sustava.

AKTIVACIJA USLUGE DIGITALNOG KLJUČA



3. KORAK

Dodirnite "Digitalni ključ" (Digital Key).



Digital Key

17:50 4

.11 4G 100

4. KORAK

Dodirnite "Aktiviraj" (Activate) za aktivaciju usluge digitalnog ključa*.

*Aktivacijom usluge digitalnog ključa automatski će se aktivirati standardne usluge.



AKTIVACIJA USLUGE DIGITALNOG KLJUČA



5. KORAK

Dodirnite "U redu" (OK) da biste potvrdili aktivaciju usluge digitalnog ključa.



6. KORAK

Aktivacija će se potvrditi.

Dodirnite "Nastavi" (Continue) da biste postavili digitalni ključ.



1. KORAK

Na početnom zaslonu aplikacije MyToyota dodirnite "Postavi moj digitalni ključ" (Set Up My Digital Key).



Activating your Digital Key To begin, make sure your mobile and vehicle are in a strong network signal area, your Bluetooth is switched on and you have your actual key fob.

Setup time: 5 minutes

2. KORAK

Počet će postupak postavljanja. Dodirnite "Nastavi" (Continue).



3. KORAK

Za postavljanje digitalnog ključa potreban je pristup putem Bluetootha.

Dodirnite "U redu" (OK).



Biometric verification

To assign Digital Key to the correct user, we must first confirm your identity via enabling biometric verification (Touch ID/ Face ID) before verifying your phone number. Please follow the prompts to continue.

Enable Biometrics

m

4. KORAK

Aplikacija se služi biometrijskom provjerom kako bi potvrdila vaš identitet.

Dodirnite "Omogući biometriju" (Enable Biometrics).



7. KORAK

Prilikom uparivanja s telefonom pobrinite se da je omogućen Bluetooth, da se nalazite na području s dobrom mobilnom mrežom i da uz sebe imate daljinski ključ. Dodirnite "Sljedeće" (Next).



Make sure you have your mobile and

key fob with you

Next



Uđite u vozilo držeći daljinski ključ uz sebe.

Dodirnite "Sljedeće" (Next).



9. KORAK

Uključite vozilo. Slijedite upute na zaslonu.

Dodirnite "Poveži se s vozilom" (Connect To Vehicle).

- Place key fob over 'Start'
- Hold the key fob over the 'Start Button'

Digital Key Setup

Step 4 Of 5: Place key fob over start

· Press Connect To Vehicle below

Button

х

- Wait for two beeps. This will indicate Digital Key is pairing
- · Accept the pairing request on your phone

This process can take up to 60 seconds. Having Trouble Connecting?

Conflect To Vehicle

10. KORAK

...I 🗇 I

Držite fizički ključ iznad gumba "Start" dok ne čujete dva zvučna signala.



11. KORAK

Bluetooth će sada započeti uparivanje s vašim uređajem i vozilom.



12. KORAK

Aplikacija će potvrditi kada postavljanje završi.

Sada možete dijeliti digitalni ključ i upravljati njime.

Dodirnite "Dijeljenje digitalnog ključa i upravljanje" (Manage & Share My Key).

Napominjemo da je uparivanje putem digitalnog ključa drukčiji postupak od uspostave Bluetooth veze s multimedijskim zaslonom vozila.



DIJELJENJE DIGITALNOG KLJUČA I UPRAVLJANJE NJIME

<	Digital Key Settings	
`	Digitat noy bettings	
	(P)	
	Activated	
Invite For	1	
bZ4	Х	
How To	Use Digital Key	>
Custom	ise Key Range	>
Deactiv	ate Digital Key	>
Shared	Keys	
Give up vehicle	to 4 other drivers acces via the app	s to your
	0	
	(CO.)	
Shared	Digital Key drivers appe	ar here. You
Shared	Digital Key drivers appe	ar here. You

1. KORAK

Dodirnite "Podijeli digitalni ključ" (Share Digital Key).

9:41	
<	Share Digital Key
Add Driv	ver Details
First Nam	ie
Last Nam	e
Mobile N Please ch	umber leck Country calling code
+44	4
	Share
	Share

2. KORAK

Dodajte pojedinosti o osobi iz imenika ili ručno unesite podatke o njoj.

Dodirnite "Podijeli" (Share).

DIJELJENJE DIGITALNOG KLJUČA I UPRAVLJANJE NJIME



3. KORAK

Da biste potvrdili da želite omogućiti pristup svojem vozilu, dodirnite "Podijeli ključ" (Share Key).



4. KORAK

Da biste deaktivirali dijeljeni ključ, prijeđite prstom ulijevo preko imena osobe.

PRILAGODBA DOSEGA DIGITALNOG KLJUČA (KALIBRACIJA)



1. KORAK

Ako smatrate da se digitalni ključ ne detektira dovoljno dobro dok ste izvan ili unutar vozila, moguće je prilagoditi doseg otkrivanja ključa.

Na glavnom zaslonu pomaknite se prema dolje i dodirnite "Postavke digitalnog ključa" (Digital Key Settings).

9:41		- 11 ≈ =
<	Digital Key Settings	
	(°P.)	
	Activated	
Invite For:		
bZ4X		
How To l	Jse Digital Key	>
Customi	se Key Range	()
Deactiva	te Digital Key	dh
Shared K	eys	\cup
Give up t vehicle v	to 4 other drivers access ia the app	to your
Shared D	Digital Key drivers appear	here. You
	Share Digital Key	

2. KORAK

Dodirnite "Prilagodba dosega ključa" (Customise Key Range).

PRILAGODBA DOSEGA DIGITALNOG KLJUČA (KALIBRACIJA)



3. KORAK

Digitalni ključ već ima tvorničke postavke koje bi trebale odgovarati većini vozača. Na otkrivanje utječe način na koji nosite svoj pametni telefon – je li u stražnjem džepu? U torbici? Ili jednostavno u ruci?

Možete birati među trima razinama osjetljivosti ovisno o svojim navikama.



4. KORAK

Odaberite svoju razinu osjetljivosti i dodirnite "Spremi" (Save).

PRILAGODBA DOSEGA DIGITALNOG KLJUČA (KALIBRACIJA)



5. KORAK

Prikazat će se potvrda ažuriranja osjetljivosti digitalnog ključa.



UKLANJANJE DIGITALNOG KLJUČA – S POMOĆU APLIKACIJE MyToyota



1. KORAK

Digitalni ključ možete ukloniti putem aplikacije MyToyota ili navigacijskog sustava.

Time se ujedno uklanjaju SVI dijeljeni ključevi.

Da biste uklonili ključ s pomoću aplikacije MyToyota, u postavkama digitalnog ključa dodirnite "Deaktivacija digitalnog ključa" (Deactivate your Digital Key).



2. KORAK

Dodirnite "Deaktiviraj" (Deactivate) da biste potvrdili da želite deaktivirati svoj digitalni ključ.

Napomena: funkcija pokretanja motora s pomoću pametnoga digitalnog ključa neće raditi ako je vaše vozilo opremljeno dodatnim uređajem za blokadu i ako se ključ za blokadu ne nalazi u automobilu (isto kao i kod fizičkog ključa).



UKLANJANJE DIGITALNOG KLJUČA – S POMOĆU MULTIMEDIJSKOG SUSTAVA

1. KORAK

Na glavnoj upravljačkoj ploči multimedijskog sustava idite na ikonu postavki, zatim se pomaknite prema dolje i dodirnite "Informacije i sigurnost" (Info & security).

Tu ćete u postavkama digitalnog ključa moći provjeriti je li digitalni ključ aktivan.

2. KORAK

Dodirom na "Ukloni digitalne ključeve" (Remove digital Keys) pokreće se postupak uklanjanja.







UKLANJANJE DIGITALNOG KLJUČA – S POMOĆU MULTIMEDIJSKOG SUSTAVA

3. KORAK

Morate potvrditi svoju namjeru da uklonite digitalni ključ*.

*Kad se ukloni vlasnikov ključ, uklanjaju se i svi dijeljeni digitalni ključevi.

4. KORAK

Zatim će se od vas zatražiti da prislonite daljinski ključ na gumb "Start" kako biste nastavili s uklanjanjem digitalnog ključa.





UKLANJANJE DIGITALNOG KLJUČA – S POMOĆU MULTIMEDIJSKOG SUSTAVA

5. KORAK

Nedugo nakon toga dobit ćete obavijest da je vaš digitalni ključ uklonjen.



*Povezane usluge neprekidno se poboljšavaju, pa se vizualni prikazi i zasloni aplikacije u ovom vodiču mogu neznatno razlikovati od onih koje možete vidjeti u aplikaciji MyToyota. *Zbog potencijalnih ograničenja povezanih s antenom automobila i jačinom signala, uvijek preporučujemo da tijekom korištenja funkcija pametnoga digitalnog ključa telefon držite u ruci.

**Preporučujemo da kao rezervu imate fizički ključ kad je god to moguće.



SVAKA JE ZNAČAJKA BITNA

*Povezane usluge neprekidno se poboljšavaju, pa se vizualni prikazi i zasloni aplikacije u ovom vodiču mogu neznatno razlikovati od onih koje možete vidjeti u aplikaciji MyToyota.

